

Set frullatore a immersione senza fili CX422

Con frusta, tritatutto, bicchiere e supporto

Questo frullatore a immersione si distingue perché si utilizza senza fastidiosi cavi elettrici, in quanto è dotato di una batteria agli ioni di litio. Inoltre, il suo design snodato consente la regolazione su 3 diversi angoli di 90°, 135° e 180°. Pertanto, la sua posizione può essere adattata in base all'accessorio richiesto per un maggiore comfort di utilizzo. Grazie ai suoi numerosi accessori, consente di eseguire la maggior parte delle attività in cucina.



- Utilizzo senza fastidioso cavo di alimentazione grazie alla batteria ricaricabile agli ioni di litio (7.4V/2000 mAh)
- Il set è composto da un frullatore a immersione, un bicchiere (700 ml), un tritatutto (700 ml), una frusta e un pratico supporto
- Comfort d'uso: 3 angoli regolabili per molteplici utilizzi: 90°, 135° e 180°
- Il gambo frullatore in acciaio inossidabile è rimovibile per una facile pulizia
- Regolazione graduale della velocità da 9000 a 18000 giri al minuto
- Una singola carica della batteria è sufficiente per circa 20 minuti di utilizzo
- L'indicatore LED mostra lo stato della batteria
- Pulsante di rilascio per un utilizzo sicuro
- Ricarica tramite cavo USB, tempo di ricarica di 2-3 ore



Numero di articolo	A31147	Code EAN	7640184595058
Unità di vendita	6 pezzi	Colore	Bianco, nero
Confezione	Scatole di cartone colorate	Peso (net) / lunghezza del cavo	1.4 kg / 0.8 m
Potenza	180 watt	Dim. confezione (LxAxP)	355 x 245 x 150 mm
Dim. prodotto (LxAxP)	70 x 410 x 70 mm	Prezzo consigliato (+0.61 IVA)	CHF 99.-